
COMBO CERRADURA Y CERROJO COMBO LOCK-DEADBOLT

INSTRUCTJVO Y PLANTILLA DE INSTALACIÓN



1. Preparación de la Puerta



1. Doble la plantilla sobre la linea marcada y coloque en el canto de la puerta a la altura adecuada (40" del piso y 45" para cerrojo). Si su puerta es biselada, coloque la plantilla en el lado mas bajo del bisel como se muestra. Marque.



marca de las perforaciones antes de Taladrar. Perfore ambas circunferencias de puerta 2 1/8" y canto 1" como se indica en la plantilla.



2. Coloque ambos pestillos en el canto de la puerta. Copie el borde del frente de cada uno de los pestillos sobre el canto. Marque las perforaciones de los tornillos de 1/8".



3. Remueva el área marcada del frente de cada pestillo con una profundidad de 5/32" o hasta que los mismos estén a ras del canto. Instale las contras.


2. Instalación de las Contras




1 Utilice la parte 2 Alinee cada una marcada para la de las contras y trace el borde contra en la plantilla. localice y marque los sobre el marco de tornillos, además de la puerta utilizando centrar las marcas las marcas de los contra el ancho de la tornillos como puerta. quías.



3. En las marcas de los tornillos perfore agujeros de 1/8" de diámetro. Al centro un agujero de 7/8" de diámetro X 3/4" de profundidad.




4. Remueva la silueta marcada para ambas contras hasta que estas queden a ras del marco de la puerta.




5 Instale las contras con las pijas para madera. Apriete fuertemente.

3. Preparacion de los Pestillos



Este tipo de pestillo es ajustable a 2 tipos de preparacion de puerta al centro de la cerradura El pestillo se fabrica con la medida para 2 3/8", para cambiarla a 2 3/4" jale la leva cuadrada hasta la posicion indicada en el pestillo.



De igual manera el pestillo plano de cerroio es aiustable a 2 tipos de preparacion de puerta al centro de la cerradura. El pestillo se fabrica con la medida para 2 3/8", para cambiarla a 2 3/4" jale la leva de cruz hasta la posicion indicada en el pestillo.



4. instalación de la Perilla

Deslice el pestillo en la perforacion por el canto de la puerta como se indica en la figura y despues fije a la puerta con las pijas para madera




Nota: La posición de las cerraduras en la puerta es, el cerrojo en la parte superior y la perilla en la parte inferior. Ud. puede colocar las cerraduras en la posición de su preferencia.

5. Instalación del Cerrojo (Llave / Llave)



Inserte la unidad exterior alineando los pernos de dicha unidad en los alojamientos del pestillo previamente instalado.



Coloque la unidad interior, alinie los alojamientos de los tornillos de de montaje con los pernos de la unidad exterior como se indica e inserte la unidad en el perfil cuadrado.



Fije la cerradura a la puerta con los tornillos de montaie. el funcionamiento de la cerradura. Fije firmemente.



Deslice el pestillo en la perforacion utilizando un desarmador de por el canto de la puerta como se cruz, atorn**il**le y ajuste según $\stackrel{\cdot}{\text{Indica}}$ en la figura y despues fije a la puerta con las pijas para madera

NOTA: En ambos casos de


instalación verificar el correcto

funcionamiento de lo contrario

ajuste la cerradura y verifique quie la instalación sea la correcta.



Alinear la lengueta del cilindro en forma vertical por la parte exterior v centraria con la ranura del pestillo, asi mismo alinie en forma horizontal las lenguetas en el cilindro interior e inserte en el pestillo, antes de colocar verifique que se ensambló correctamente.



Una vez centrado coloque los tornillos en los aloiamientos de la unidad interior, y atornille.

Verifique el funcionamiento. Apriete v ajuste la cerradura.



(Llave / Mariposa)

cilindro en forma vertical y centrarla con la ranura del pestillo, asi mismo centre en la ranura de la Unidad Mariposa, antes de colocar

Alinear la lengueta del

verifique que se ensambló correctamente.



Una vez centrado coloque

los tornillos en los

alojamientos de la

unidad mariposa, y

atorn le.

Verifique el funcionamiento Apriete y ajuste la cerradura.

NOTA: Antes de instalar la unidad INTERIOR verifique que el mecanismo del chasis esté alineado con el de la unidad exterior como se muestra en la ilustración.





Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el período de 10 años. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

a).- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

FABRICADO POR / MADE BY: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. km 11.5 Carretera a El Castillo, El Salto, Jalisco, México 45680, R.F.C. UHP900402Q29 Made (33)Mexico 01 3208-7900 in / Hecho en México





PRELACULINI:
Para una instalación segura de su cerradura deberá siempre hacerlo con equipo de protección como lo son guantes y lentes de seguridad. Para preservar la cerradura en buenas condiciones deberá limpiarla solamente con un paño húmedo con agua, evitar abrasivos, solventes y otros materiales y/o sustancias que pudieran alterar el acabado y el óptimo funcionamiento de la cerradura.

Tel y Fax con 30 líneas: En Guadalajara: 3208 7900 En el resto de la república SIN COSTO: 01800 88URREA (01800 8887732) www.urrea.com





PLANTILLA DE INSTALACIÓN

