

SURTEK

Desmontador de Llantas Portátil

Portable Tire Changer

⚠ ADVERTENCIA / WARNING

Siempre use lentes de seguridad, botas y guantes protectores aprobados por ANSI mientras utiliza el removedor de llantas. / Always wear ANSI approved safety goggles steel loed boots and protective gloves while operating tire changer.

Por favor no exceda la capacidad máxima indicada. / Please do not attempt to exceed the tire remover's capacity.

Lea el manual antes de usar el removedor de llantas. / Please read operation manual before using tire changer.

Libere el aire de la llanta antes de realizar el trabajo. / Please release tire air pressure before using this tire remover.

Mantengase alejado de las personas. / To keep away from spectators.

Listado de partes / Part list:

No.	Descripción / Description	Cant. / Qty.
1	Pierna larga / Long leg	1
2	Pierna corta / Short leg	2
3	Poste / Post	1
4	Tubo / Casing Pipe	1
5	Perno / Lock pin	2
6	Chaveta / Hair pin	2
7	Arcon / Arc Shovel	1
8	Adaptador / Slotted press plate	1
9	Barra roscada / Threaded rod	1
10	Barra / Crowbar	1
11	Tornillo M10x25 / Bolt M10x25	4
12	Tuerca M10 / Nut M10	4
13	Arandela con seguro Ø10 / Lock Washer Ø10	4
14	Arandela Ø10 / Flat Washer Ø10	4

Monta y desmonta un gran rango de llantas.

Mounts and demounts a full range of tires.

8" - 12" (200 - 300 mm)

Plato de descanso de la llanta / Wheel rest plate

7 1/2" x 3/16" (190,5 x 4,7 mm)

Base / Base

**15-3/8" x 18-1/2"
(390,5 x 469,9 mm)**

Longitud de la barra / Crowbar

Length

36" (914 mm)

